





نقشه سیم کشی مدار ۵ محور



نقشه سیم کشی مدار درایو استپر موتور



نحوه سیم کشی کانکتور ورودی هندویل



PIN1-X10

PIN2-ENCODER A

PIN3-ENCODER B

PIN4-X AXIS

PIN5-Y AXIS

PIN6 +5V

PIN10 GND

PIN11-X100

PIN12-5 AXIS


PIN13-X1

PIN14-4 AXIS


PIN15-Z AXIS

نحوه نصب نرم افزار و پلاگین و فایل تنظیمات نرم افزار


نحوه نصب نرم افزار





فایل های مورد نیاز ارائه شده به همراه برد ۵ محور USB



مرحله اول : نرم افزار MACH3 نصب شود.




مرحله دوم : فایل لایسنس از سی دی COPY شود و در فولدر نصب شده پیش فرض در درایو C:/MACH3 یا در شاخه ایی که به دلخواه نصب شده PASTE شود . در واقع فایل لایسنس داخل فولدر نصب شده C:/MACH3 PASTE می شود . فایل LICANCE در داخل پوشه CRACK در CD قرار دارد .



مرحله سوم : فایل MACH3MILL از سی دی شود و در فولدر نصب شده پیش فرض در درایو C:/MACH3 یا در شاخه ایی که به دلخواه نصب شده PASTE شود .

فایل مورد نظر در هنگام PASTE شدن REPLACE شود یعنی با فایل قبلی موجود در پوشه تعویض گردد .

فایل SETTING در داخل پوشه SETTING در CD قرار دارد . با نام MACH3MILL.XML



XML Document



148 KB

تمامی تغییرات و تنظیمات نرم افزار در این فایل ذخیره می شود پس از اتمام تمامی تنظیمات نرم افزار از این فایل یک کپی پشتیبان تهیه فرمایید و در صورت نصب مجدد نرم افزار از آن استفاده نمایید .



نحوه نصب پلاگین

فایل dll داخل فولدر پلاگین سی دی

محتویات داخل سی دی




پلاگین فایلی است که جهت شناسایی سخت افزار متصل شده به نرم افزار سی ان سی کامپیوتر استفاده می شود . برد ۵ محور یک سخت افزار است که جهت برقراری ارتباط با نرم افزار سیستم نیاز به یک فایل dll دارد که لازم است به ویندوز یا نرم افزار سیستم اضافه شود . با نام BL-UsbMach که در این سیستم این فایل از سی دی مربوطه کپی و سپس در داخل فولدر نرم افزار C:/MACH3 در داخل فولدر Plugins Paste می شود .



اجرای نرم افزار




مرحله اول : اجرای نرم افزار




مرحله دوم : انتخاب پلاگین مربوط به برد ۵ محور

مرحله سوم : اگر صفحه نرم افزار کوچک بود به این طریق صفحه را بزرگ نمائید .



۱



مرحله آخر: اگر همه موارد درست اجرا شده باشند و کابل USB نیز وصل شده باشد این نوشته در کادر نشان داده خواهد شد .

